



マノ(圧力計)

Mano pressure gauge

ハイドロポッド専用の圧力計です。大凡の水素残量を確認することができます。また圧力が回復して使用できる状態に戻ったか、確認することができます。

マノの使用方法

ポッドが室温状態の時にアダプター部に差し込んで圧力を確認することで、大凡の水素残量を知ることができます。

水素の使用量に比例して徐々に圧力が下がっていきますので、200Kpaを下回ったら再充填が必要と判断してください。

吸入直後は、ポッドが冷たくなり、圧力も大きく下がりますので、ポッドが常温に戻るまで十分に待ってから測定してください。

環境温度によってもポッドの圧力は大きく変化します。冬場の早朝等は圧力が大きく下がりますので、室温が上がるまで十分に待ってから測定してください。



【ご使用方法】

- ・onボタンを短押しすると電源が入り、長押しすると電源が切れます。
- ・電源を入れた後、onボタンを短押しする度に単位が変わります。
- ・電源を入れた後、30秒経過すると自動的に電源が切れます。
- ・圧力が1000Kpaを超える場合は"H"と表示されます。

【注意】

- ・圧力の変化は表示できません。変化を確認したい場合は、電源を入れ直すか、一度取り外して表示が0になってから再度測定して確認してください。
- ・お客様による電池交換はできませんので、ハイケアステーションに依頼してください。
- ・保証期間は一年間です。